

CALI vinyle



Entretien & Maintenance

(844) 293-6060
Distribués par
Bamboo-Design.ca

Entretien Général:

- Pour le nettoyage général, nous recommandons l'utilisation d'une vadrouille sèche ou mouillée avec les produits nettoyeurs Bona Tuiles et Laminés ou tout autre produit similaire.
- Ne jamais utiliser une vadrouille à vapeur ou une vadrouille trempée puisque l'eau laissée à la surface peut causer un dommage permanent et la chaleur de la vadrouille à vapeur peut ternir le fini. L'humidité provenant de la vadrouille mouillée devrait pouvoir s'évaporer rapidement du plancher.
- Quoique les planchers Cali Vinyl soient imperméables à l'eau, il est toujours recommandé d'éviter l'excès d'humidité sur le plancher. Par conséquent, nous recommandons d'essuyer immédiatement les liquides renversés à l'aide d'une serviette sèche ou d'une vadrouille sèche.
- Utilisez les lingettes fournies par votre fournisseur d'adhésif pour nettoyer les résidus de colle séchés.

Entretien Préventif:

- Passez l'aspirateur ou le balai régulièrement pour retirer la poussière et autres débris de surface, ne pas utiliser d'appareil à brosses rotatives (et abrasives). Faites attention aux débris tels que les petits cailloux ou roches qui pourraient être trainés sur le plancher.
- Ne pas utiliser d'aspirateur avec brosses rotatives (et abrasives), les aspirateurs avec brosses ou feutre sont recommandés plutôt que les têtes rigides.
- Faites couper régulièrement les ongles de vos animaux de compagnie pour éviter qu'ils n'égratignent le plancher de façon excessive.
- Pour prévenir les creux et égratignures, retirer les boutons protecteurs de petit diamètre des pattes de chaises et meubles et les remplacer par des patins de feutre d'une surface d'au moins 1 pce (2.5cm) de diamètre. Les meubles plus lourds pourraient nécessiter des feutres de protection plus large. Vérifier régulièrement l'état des feutres et l'accumulation possible de débris ou saleté possible et les remplacer au besoin.
- Remplacez les roulettes de mobiliers sur roues par des roulettes en caoutchouc d'au moins 2 pouces.
- Lors du déplacement de gros appareils, utilisez des chariots appropriés, des glisses ou une maçonnerie de 1/8 po avec le côté brillant vers le bas. Les appareils sur roues ou les chariots à charge lourde avec de petites roues, glissés directement sur le plancher, peuvent endommager le plancher de vinyle.
- Utilisez un tapis d'entrée et de sortie à l'entrée principale pour retenir la saleté, les débris et l'humidité. Une carpe est également recommandée en face de l'évier de la cuisine ainsi qu'aux endroits à haut trafic. Évitez l'utilisation de tapis dont l'endos est de caoutchouc ou de latex puisqu'ils pourraient tacher le vinyle de façon permanente. Nous recommandons l'utilisation d'un sous-tapis qui permet au tapis de respirer. Évitez les tapis dont l'endos est de caoutchouc ou tissé d'une matière dense, ils nuisent à l'aération du plancher et emprisonnent les saletés abrasives et l'humidité.
- Limitez la lumière directe du soleil sur votre plancher en utilisant des rideaux ou des stores aux endroits exposés à des rayons UV élevés.
- Les produits abrasifs et chimiques ne devraient pas être utilisés pour nettoyer votre plancher. Ne jamais utiliser les produits suivants: nettoyeurs à base d'ammoniac, finis acryliques, diluant à peinture, produits à base de cire, détergents, agents de blanchiment, vernis, savons à base d'huile, savons nettoyeurs abrasifs ou matières acides telle que le vinaigre. Ne jamais appliquer de traitements à la cire sur votre plancher.
- Les unités de chauffage ou conduits non-isolés installés près du plancher ou sous-plancher pourraient causer des points de chaleur lesquels doivent être éliminés avant de procéder à l'installation.
- Les meubles lourds (500 livres+) peuvent entraver le libre mouvement du plancher flottant.
- Ne pas installer de cabinets permanents sur un plancher flottant et ne pas clouer ou visser à travers un plancher flottant.
- Les planchers de couleurs plus foncés laisseront paraître plus facilement la saleté, les défauts et marques d'usures et seront considérés comme étant plus d'entretien.

Questions fréquemment demandées

Comment réparer les égratignures sur mon fini ?

Pour de légères égratignures, utilisez WearMax Scratch Remover pour plancher de Vinyle. Si l'égratignure a pénétré la couche d'usure du vinyle ainsi que la pellicule décorative, nous recommandons le remplacement de la planche.

Comment puis-je retirer une tache sur mon plancher?

Pour enlever les taches de tout plancher, toujours débiter par le bord extérieur de la tâche et travailler vers le milieu.

Craquements de plancher occasionnels

Les bruits de plancher sont normaux et varieront d'une installation à une autre. Les bruits occasionnels sont dus à des mouvements structurels et peuvent être reliés au type de sous-plancher, le niveau de la surface, les déviations ou/et seront reliés aux fixations, changement des conditions environnementales, de l'humidité relative et de la quantité de pression exercée sur le dessus du plancher. Pour ces raisons, les bruits de plancher ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication.